


ご使用のしおり

《取扱説明書》



JANOME




安全上のご注意




- ◆ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◆ここに示した注意事項は、ミシンを安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- ◆お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- ◆このミシンは、日本国内向け家庭用です。 For use in Japan only.


















危害・損害の程度を表わす表示

 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性および物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
--	-------------------------------------	---	---







本文中の図記号の意味

	△ 記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。 図の中には具体的な注意内容を表示しています。(左図の場合は一般的な注意)
	⊘ 記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。 図の中には具体的な禁止内容を表示しています。(左図の場合は分解禁止)
	● 記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 図の中には具体的な指示内容を表示しています。(左図の場合は一般的な強制)

警告 感電・火災の恐れがあります。	
 必ず実行	一般家庭用、交流電源 100 V でご使用ください。  必ずプラグを抜く 以下のような時は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。 ・ミシンのそばを離れるとき ・ミシンを使用したあと ・ミシン使用中に停電したとき 

注意 感電・火災・けがの原因となります。	
 分解禁止	お客様自身での分解はしないでください。 
 接触禁止	ミシンの操作中は、針から目を離さないようにし、針・はすみ車・天びんなどすべての動いている部分に手を近づけないでください。 
 禁止	ぬい中に布を無理に引っ張ったり、押ししたりしないでください。針が曲がり、針折れの原因になります。
 禁止	曲がったり、先のつぶれた針は、ご使用にならないでください。 
 禁止	フットコントローラーの上に物をのせないでください。
 禁止	プラグ受けに糸くずや、ほこりがたまらないようにしてください。
 注意	お子様がご使用になるときや、お子様の近くでご使用されるときは、特に安全に注意してください。 
 必ず実行	ミシン操作時は、面板などのカバー類を閉じてください。
 必ず実行	針および押さえは、確実に固定してください。 また、押さえは、ぬいに合ったものをご使用ください。 針が押さえにあたり、けがの原因になります。
 必ず実行	以下のことをするときには、電源スイッチを切ってください。 ・押さえ、アタッチメントを交換するとき ・上糸、下糸をセットするとき
 必ず実行	電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずプラグを持って抜いてください。
 必ずプラグを抜く	以下のことをするときには、電源スイッチを切って電源プラグを抜いてください。 ・針、針板を交換するとき ・ランプを交換するとき（ランプが冷えてから行ってください。） ・ミシンのお手入れを行うとき
 必ずプラグを抜く	ミシンに以下の異常があるときは、速やかに使用を停止し、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてお買い上げの販売店にて点検・修理・調整をお受けください。 ・正常に作動しないとき ・水に濡れたとき ・落下などにより破損したとき ・異常な臭い・音がするとき ・電源コード・プラグ類が破損、劣化したとき

目 次


おとり扱いについてのお願い	2	裁ち目かがり	21
各部のなまえ	3	ジグザグぬい裁ち目かがり	21
補助テーブルの使い方	4	トリコットぬい裁ち目かがり	21
標準付属品と収納場所	4	かがりぬい(1).....	21
電源のつなぎ方	5	かがりぬい(2).....	22
スタート・ストップボタンを使用する場合 ...	5	かがりぬい(3).....	22
フットコントローラーを使用する場合	5	ボタンホール	23 ~ 26
速さの調節の仕方	5	ボタンホールの種類と用途	23
操作ボタンの主なはたらき	6 ~ 7	スクエアボタンホール()のぬい .	24 ~ 26
下系の準備をしましょう	8 ~ 9	ぬい目の巾、ぬい目の長さをかえるとき	26
糸こまをセットします	8	ボタンホール重ねぬい	27
ボビンを取り出します	8	ボタンホール( 、 )のぬい	27
ボビンに糸を巻きます	8	ボタンホール( 、 )のぬい	28
ボビンをかまにセットします	9	ボタンホール()のぬい	28
上系の準備をしましょう	10 ~ 12	芯入りスクエアボタンホール	29
上糸を掛けます	10	ボタンつけ	30
糸通しの使い方	11	くけぬい(まつりぬい).....	31
下糸を引きあげます	12	ダーニング(つくろいぬい).....	32
直線ぬい	13 ~ 14	かんぬき止めぬい	33
ぬいはじめ	13	シェルタック	34
ぬい方向をかえるには	13	密着模様ぬい	34
ぬい終わりの返しぬい	13	アップリケ	34
ぬい目の長さをかえるとき	14	キルティング	35
針落ちをかえるとき	14	ピンタック	35
直線状のぬい目いろいろ	15	パッチワーク	36
糸調子の合わせ方	16	止めぬいボタンを使った飾りぬい	36
自動糸調子	16	スーパー模様の形の整え方	37
マニュアル糸調子	16	ファスナーつけ	38 ~ 39
針板ガイドラインの利用	17	ミシンの手入れ	40
押さえ上げ	17	かまの分解	40
ドロップつまみの使い方	17	かまと送り歯の掃除	40
押さえ圧調節レバーの使い方	17	かまの組みつけ	40
厚手の布端のぬいはじめ	18	ランプのとりかえ方	41
押さえのとりかえ方	18	こんな表示が出た場合	42
押さえホルダーのはずし方、つけ方	18	ブザー音の種類	42
針のとりかえ方	19	ミシンの調子が悪いときの直し方	43
布に適した糸や針を選ぶ目安	19		
ジグザグぬい	20		
ぬい目の巾・長さをかえるとき	20		

おとり扱いについてのお願い

ご使用の前に

ほこりや油などで、ぬう布を汚さないように、使う前に乾いたやわらかい布でよく拭いてください。

シンナー・ベンジン・ミガキ粉は絶対に使用しないでください。





いつまでもご愛用いただくために

長時間日光に当てないでください。

湿気やほこりの多いところは避けてください。


落としたり、ぶつけるなど衝撃を与えないでください。



修理・調整についてのご案内

万一不調になったり故障を生じたときは、「ミシンの調子が悪いときの直し方」(43 ページ)により点検・調整を行ってください。


各部のなまえ



補助テーブルの使い方


【補助テーブルのはずし方】

補助テーブルの下側に手をかけ、横に引いてはずします。




【フリーアームの使い方】

そでぐちやすそなどのぬい、および、ふくろ物のくち端の始末に利用します。




補助テーブルを取付けるときは、フリーアームにそわせ、ピンを穴に入れ、とりつけます。

標準付属品と収納場所




ケースを取り出し、押さえ等の小物を収納します。

C: 裁ち目がかり押さえ



E: ファスナー押さえ




F: サテン押さえ




G: くけぬい押さえ




R: オートマチック
ボタンホール押さえ



M: かがり押さえ




ボビン



キルター




ねじまわし




ミシンブラシ




目ほどき




補助糸立て棒



針と針ケース




糸こま押さえ (大)



糸こま押さえ (小)



糸こま受け台




フェルト



糸こま押さえ (大) はミシンの糸立て棒についています。

電源のつなぎ方

スタート・ストップボタンを使用する場合



電源スイッチを「OFF」(切)にして、電源プラグを引き出し、コンセントにさしこみます。

スイッチを「ON」(入)にします。

【電源投入時】 1秒間ミシンの設定を行い、直線模様 # 0 1 を表示します。

表示窓



(初期画面)


初期画面表示が終わったら、ミシンの準備が完了です。

コードは赤印以上は引き出さないください。

電源は一般家庭用 (100V 50/60Hz) です。

ミシンを使わないときは、電源プラグを抜いてください。

フットコントローラーを使用する場合 (フットコントローラーは、モデルにより別売になります。)



電源スイッチを「OFF」(切)にして、プラグをプラグ受けにさしこみます。


電源プラグを引き出し、コンセントにさしこみます。

スイッチを「ON」(入)にします。


フットコントローラーを使用する場合はスタート・ストップボタンは作動しません。

コードは赤印以上は引き出さないください。

速さの調節の仕方 (ミシンのスピードは、フットコントローラーやスピードコントロールつまみで調節します。)




ぬう速さは、自由にセットできますので、好みの速さに、スピードコントロールつまみをセットしてください。



フットコントローラーは、深くふみ込むほど速くなります。

スピードコントロールつまみは「はやい」にセットしてください。

操作ボタンの主なはたらき



スタート・ストップボタン

スタート/ストップ







ボタンを押すと、ゆっくり動きだしスピードコントロールつまみでセットした速さで動きはじめます。

ボタンを押しつづけると、ゆっくり回転します。

スタート・ストップボタンを使用するときは、フットコントロールの接続は、はずしてください。

スタート・ストップボタンを押したとき、**dn** 表示されたときは、押さえ上げをさせてからスタート・ストップボタンを押してください。





【運転中の返しぬい】

模様     は、ボタンを押している間は返しぬいをします。

その他の模様のときには、すぐに止めぬいをして自動的に止まります。

【停止中の返しぬい】(スタート・ストップボタン使用時のみ)

模様 # 0 1、0 2、0 8、0 9 は、ミシンが動いていない状態で返しぬいボタンを押すと、押している間は返しぬいをし、指をはなすと止まります。

模様     で、ボタンを押すと数針止めぬいをして自動的に止まります。

その他の模様ぬいのとき、模様を完成させたあと、止めぬいをして自動的に止まります。

ぬう前にボタンを押しておくと、模様を1つぬって自動的に止まります。

止めぬいボタン



上下停針ボタン




ミシンが止まっているとき、ボタンを押すと針が上位置から下位置に切りかわります。もう一度押すと、上位置に切りかわります。

下位置に切りかえた状態でぬうと、ミシンを止めたとき針は下位置で止まります。


表示切替ボタン

表示
切替

(1) もよう表示



(2) ぬい目の巾表示



(3) ぬい目の長さ表示




ボタンを押す毎に、「もよう」、「ぬい目の巾」、「ぬい目の長さ」を選択します。

(1)もよう表示 ボタンで模様番号を選びます。
ぬい中は選べません。

(2)ぬい目の巾表示 .. ボタンでぬい目の巾がかえられます。
ぬい中でもかえられます。

(3)ぬい目の長さ表示 ... ボタンでぬい目の長さがかえられます。
ぬい中でもかえられます。


ダイレクト選択ボタン



ボタンを押すと直接模様が選べます。
表示窓に選んだ模様が表示されます。


下系の準備をしましょう

糸こまをセットします



糸の端が糸こまの下から手前出るようにして糸こまを入れ、糸こま押さえで糸こまを押さえます。


ボビンを取り出します



角板開放ボタンを右へずらして角板をはずしボビンを取り出します。

ボビンは、必ず専用ボビンをご使用ください。他の製品を使用すると、けが、または故障の原因になります。


ボビンに糸を巻きます



補助糸立て棒の利用もできます。補助糸立て棒は、下側に糸こま受け台を差し込んだ状態で、取り付け穴にセットします。

糸巻き糸案内に糸を掛けます。

補助糸立て棒を利用のときは糸の端は、手前側から出るようにします。
糸巻き時は、スピードコントロールつまみを「はい」にセットしてご使用ください。



ボビンの穴に糸を通し、糸巻き軸にさしこみます。


ボビンを、ボビン押さえの方に押しつけます。
SPと表示され、糸巻き位置にセットされたことを表示します。

糸の端をつまんだままスタートして、ボビンに糸が三重くらい巻きついたらミシンを止めて、糸を切ります。


ふたたびスタートして、巻きおわるとボビンの回転が止まります。
ミシンを止めて、糸巻き軸を戻し、糸巻き軸よりボビンを外し、糸を切ります。

巻き終わった後、ミシンを止めなかった場合には安全の為、ミシンモータは2分間で自動停止します。


ボビンをかまにセットします




糸の端を矢印方向に出し、ボビンを内がまに入れます。



糸の端を引きながら、手前のみぞに掛けます。




糸を引きながら、左へ移動させ、みぞの外側とばねの間を通して、左側のみぞのところにします。



糸を左側のみぞに掛けるように向こう側に出します。


糸を引き出したとき、ボビンは、反時計方向に回転します。時計方向に回転した場合、ボビンの向きを上下逆に入れかえます。




下糸は10 cm くらい引き出して、角板を左側から合わせてつけます。

上糸の準備をしましょう


上糸を掛けます




糸こま外れ防止のため、必ず、糸こま押さえを使用してください。




押さえ上げをあげ、糸こまから糸を引き出し、糸こまを軽く押えながら糸案内体の下に巻きつけるようにして掛け、みぞにそって手前に糸を引き出します。



糸こまから出ている糸を押さえて、糸案内板の下をまわし、左上に引きあげます。
糸調子皿からはずれていないか確認してください。



上下停針ボタンを2度押し、天びんを一番上にあげます。糸を天びんに右から後ろへまわして手前に出し、まっすぐ下におろします。
糸が天びんの先端まで入っていることを確認します。




アーム糸案内に右から掛けます。


針棒糸掛けに左から掛けます。

針には糸通しを使って糸を通します。
糸通しの使い方は、11ページをごらんください。


糸通しの使い方




押さえ上げをあげます。
針を一番上にあげて、糸通しつまみを止まるまでいっぱい引き上げます。
フックが針穴に入ります。



糸を左側からガイドとフックに掛けます。
糸がたるまないように、ななめ上に引っ張っておきます。




糸を軽く持ち、糸通しつまみを静かに戻すと、
糸の輪が引きあげられます。




糸の輪を糸通しからはずし、針穴から端を引き出します。

針は、11番～16番及び、ジャノメブルー針が
使えます。
糸は、50番～100番が使えます。


下糸を引きあげます



押さえ上げをあげ、糸の端を指で押さえておきます。



上下停針ボタンを2度押し、針をあげます。
上糸を軽く引くと、下糸の輪が引き出されます。




上糸・下糸を押さえの下にして後ろへそろえて引き出します。

直線ぬい

《ミシンのセット》



ぬいはじめ




糸と布を左手で押さえ、はずみ車を手前にまわして、ぬいはじめの位置に針をさします。

押さえ上げをさげて、ぬいはじめます。

ぬいはじめのほつれ止めは、返しぬいボタンを押しながら返しぬいをする方法と、自動返しぬいのついた模様 # 03 を使う方法があります。


ぬい方向をかえるには



ミシンを止め、上下停針ボタンを押して針を布に刺し、押さえ上げをあげます。

針を布に刺したまま、ぬい方向をかえます。

ぬい終わりの返しぬい




返しぬいボタンを押しながら数針返しぬいをします。

模様 # 03 のときには、返しぬいボタンを 1 度押すだけで、自動的に返しぬいをします。

押さえ上げをあげて、布を向こう側に静かに引き出します。

布を手前に返すようにして、糸切りで糸を切ります。

ぬい目の長さをかえるとき



表示切替 ボタンを押して、「ぬい目の長さ」を選択します。


自動セットの数値2.2が表示されます。
0.0～5.0の範囲でかえることができます。
長さの単位は、mm です。

「-」ボタンを押すと、表示される数値が小さくなり、ぬい目が短くなります。

「+」ボタンを押すと、表示される数値が大きくなり、ぬい目が長くなります。

返しぬいのぬい目の長さは、2.5以上にはなりません。

針落ちをかえるとき









直線状のぬい目、模様
01 02 03 04 05 07

は、針落ち位置をかえることができます。

表示切替 ボタンを押して、「ぬい目の巾」を選択します。

「+」、「-」ボタンで針落ち位置をかえます。


直線状のぬい目いろいろ

模 様	押さえ	使 い 方
01 	 A:基本押さえ	地ぬいや、ファスナーつけなどに使います。
03 	 A:基本押さえ	しっかりしたほつれ止めを自動的に行うときに使います。 (ぬいおわりにきたら、返しぬいボタンを1度押します。 数針返しぬいをしてから自動的に止まります。)
04 	 A:基本押さえ	目立たない止めぬいを自動的に行うときに使います。 (ぬいおわりにきたら、返しぬいボタンを1度押します。 数針止めぬいをして自動的に止まります。)
05 	 A:基本押さえ	伸縮性のある強いぬい目なので、補強ぬいに便利です。
06 	 A:基本押さえ	布が伸びても、糸が切れにくい、伸縮性のあるぬい目です。 また、直線状なのでぬいしろを割ることができ、ニット、トリコットなどのぬい合わせに便利です。
07 	 F:サテン押さえ	飾りぬいや、キルティングなどに利用します。

糸調子の合わせ方


自動糸調子

このミシンは、糸調子ダイヤルを「オート」に合わせると、普通のぬいのときにバランスよくぬえる糸調子に自動セットされます。



《バランスのとれた糸調子》

直線ぬいのときは、上糸と下糸が布のほぼ中央で交わります。





ジグザグぬいのときは、布の裏側に上糸が少し出るくらいになります。


マニュアル糸調子

糸や布の種類によって糸調子のバランスがとれないときには、糸調子ダイヤルを「0～9」に合わせると、マニュアル糸調子となり、上糸と下糸の交わる位置を自由に調節できます。


上糸が強すぎるとき・・・糸調子ダイヤルを小さな目盛に合わせます。



上糸が弱すぎるとき・・・糸調子ダイヤルを大きな目盛に合わせます。



針板ガイドラインの利用




布端を針板ガイドラインに合わせてぬいます。

数字	15	20	4/8	5/8	6/8
間隔 (cm)	1.5	2.0	1.3	1.6	1.9

数字は、針落ち中央からガイドラインまでの間隔です。

押さえ上げ




押さえ上げで、押さえのあげさをします。
押さえ上げを普通にあげた位置よりさらに高くあげると、押えはさらにあがります。
補助リフトとしてお使いください。

あげた位置 ぬいときには、さげておきます。

普通にあげた位置.. 布のとり出しや、押さえの交換のときにあげます。

さらにあげた位置.. 補助リフトで、布が入れやすくなります。


ドロップつまみの使い方



ボタンつけなどのときは、送り歯をさげる位置にセットします。

終わったら、送り歯をあげる位置に戻しておきます。送り歯はミシンが回転すると自動的にあがります。


押さえ圧調節レバーの使い方



普通ぬいときは、レバーを「ふつう」にします。

うす手の化繊地や伸縮性のある布などでぬいづれがあるとき、またはぬいしろ部分が重なりあうときは、レバーを「よわい」にします。

厚手の布端のぬいはじめ



ぬいはじめの位置に針をさし、基本押えの黒ボタンを押しこみます。

ボタンを押したままで押さえ上げをさげます。


ボタンから手をはなし、ぬいはじめます。

押さえのとりかえ方




押さえのとりかえは、必ず、電源スイッチを切ってから行ってください。

《はずし方》



《つけ方》



押さえ上げをあげて、赤色ボタンを押して、押さえをはずします。

押さえのピンを押さえホルダーのみぞに合わせて、押さえ上げを静かにおろします。

押さえには、記号が付いていますので模様に合わせてものを使用してください。


押さえホルダーのはずし方、つけ方



電源スイッチを切ってから行ってください。


《はずし方》

押さえホルダー止めねじ



《つけ方》


押さえホルダー



押さえホルダー止めねじを左に回して、はずします。


押さえホルダー止めねじを右にまわして、つけます。

針のとりかえ方



⚠ 針のとりかえは、必ず、電源スイッチを切ってから行ってください。

【針の調べ方】



針をあげ、押さえ上げをさげます。

【はずし方】

針止めねじを手前に1～2回まわしてゆるめ、針をはずします。

【つけ方】

針の平らな面を向こう側に向けて、ピンにあたるまでさしこみ、針止めねじをかたくしめます。
正しく針が付けられていないと、糸通しができないだけでなく、針がゆるんで針折れして危険です。

針の平らな面を平らな物（針板など）に置いたとき、すき間が針先まで平均に見えるのが良い針です。針先が曲がったり、つぶれているものは針が折れ危険ですので使わないようにしてください。

布に適した糸や針を選ぶ目安

布		糸	針
うすい布	ローン ジョーゼット トリコット ウール・化繊布	絹 糸 80番～100番	9番～11番
		綿 糸 80番～100番 化繊糸 80番～100番	
普通の布	普通木綿・化繊布 薄手ジャージー 一般ウール	絹 糸 50番	11番～14番
		綿 糸 60番～80番 化繊糸 50番～80番	
厚い布	デニム ジャージー コート地 キルティング	綿 糸 50番	14番
		絹 糸 50番	
		綿 糸 40番～50番 化繊糸 40番～50番	14番～16番
		絹 糸 30番 綿 糸 30番	

一般に、うすい布には細い糸と細い針を、厚い布には太い糸と太い針を使用します。この表を目安に、針と糸を選び、試しぬいをして確かめてください。


原則として、上糸と下糸は、同じものを使用してください。

伸縮性のある布（ジャージー、トリコット）や目とびしやすい布地などには、ジャンメブルー針を使用すると効果があります。

（市販SP針も同様の効果があります。）

ジグザグぬい

《ミシンのセット》




伸縮性のある布（ニット、ジャージー、トリコットなど）には接着芯を貼るときれいにぬえます。

ぬい目の巾・長さをかえるとき


《巾をかえるとき》

表示切替 ボタンを押して、「ぬい目の巾」を選択します。
（自動セットの数値が表示される。）



《長さをかえるとき》

表示切替 ボタンを押して、「ぬい目の長さ」を選択します。
（自動セットの数値が表示される。）



裁ち目かがり ジグザグぬい裁ち目かがり

《ミシンのセット》


模様

表示窓

押さえ

糸調子

08




A：基本押さえ

または

C：裁ち目かがり押さえ

「オート」

裁ち目かがり押さえを使用するときは、ぬい目の巾は、5.0～7.0でぬいます。



布端を裁ち目かがり押さえのガイドに当ててぬいます。

布端のほつれ止めとして広く利用します。

トリコットぬい裁ち目かがり

《ミシンのセット》

模様

表示窓

押さえ


糸調子

09



A：基本押さえ

「オート」



ほつれやすい布や伸縮性のある布のほつれ止め、布端の反り防止などに利用します。

ぬいしろを少し余分にとってぬい、余分なところをぬい目の近くで切り落とします。

かがりぬい（１）

《ミシンのセット》

模様

表示窓

押さえ


糸調子

10



C：裁ち目かがり押さえ

「オート」



地ぬいをかねたかがりぬいで、また、裁ち目のほつれ止めとしても使えます。

布端を押さえのガイドにあててぬいます。

ぬい目の巾は、5.0～7.0でぬいます。

かがりぬい（２）


《ミシンのセット》

模様


11



表示窓




押さえ



糸調子

「オート」

M：かがりぬい押さえ



オーバーロックのぬい目に似ていて、布端がほつれやすい布地のかがりぬいに利用します。

布端を押さえのガイドにあててぬいます。

押さえ外側のピン横で、上糸と下糸がからみあうよう、糸調子ダイヤルで調整します。

ぬい目の巾は、かえられません。

かがりぬい（３）

《ミシンのセット》

模様

12



表示窓




押さえ



糸調子

「オート」

C：裁ち目がかり押さえ



中、厚地のしっかりした布端をかがるときに利用します。

布端を押さえのガイドにあててぬいます。

ぬい目の巾は、5.0～7.0でぬいます。

ボタンホール

ボタンホールの種類と用途



スクエアボタンホール（センサーボタンホール）
スクエアボタンホール（両とめ）は、中厚物から厚物まで一般的な使用目的のボタンホールです。センサーボタンホールは、使用されるボタンの大きさに合わせて自動的にボタンホールの大きさを決定して、ぬいあげます。




両ラウンドボタンホール（センサーボタンホール）
薄物の素材に使います。薄手のブラウスでよく使われます。




ラウンドキーホールボタンホール（センサーボタンホール）
中厚物の素材で厚めのボタンを使用するときに使います。



ニットボタンホール（センサーボタンホール）
伸縮性のある布に適したボタンホールです。また、そのぬい目の形から飾りぬいボタンホールとしても使えます。



ニットボタンホール（センサーボタンホール）
ニットに適したボタンホールです。また、そのぬい目の形から飾りぬいボタンホールとしても使えます。



薄地用ボタンホール（センサーボタンホール）
エアールーム模様としてのボタンホールで、手ぬい風の見栄えを与え、飾りぬいボタンホールとして使用されます。

スクエアボタンホール () のぬい

《ミシンのセット》

模様

表示窓


糸調子

16



押さえ

「オート」




R : オートマチック
ボタンホール押さえ


ボタンホールの長さは、使用するボタンをオートマチックボタンホール押さえのボタン受け台にはさみこむと自動的に決まります。ボタンの直径が1～2.5 cmまで、ボタンホールができます。

ぬうものと同じ布で試しぬいをして、セットを確かめましょう。


伸縮性のある布には、裏に伸びにくい芯地を貼ってください。




押さえホルダーのみぞと、押さえのピンを合わせ、押さえ上げをさげてボタンホール押さえをセットします。




ボタン受け台を①方向に引き、ボタンをのせて②方向に戻しはさみます。




ボタン受け台のすきまをあけて、位置決めするとその分大きなボタンホールができます。



BH切替えレバーを止まるまでいっぱいに引き上げます。



押さえ上げをあげて上糸を押さえの穴から下に通し、横に引き出して下糸とそろえます。布を入れ、ぬいはじめの位置にはずみ車をまわして針をさし、押さえ上げをさげます。



スタート・ストップボタンを押し、ミシンをスタートしてぬいます。

表示窓 **[ぬっていく順序]**

第1、2ステップ — — — — — かんぬきと左側のボタンホールをぬいます。
ぬいはじめの位置


第3ステップ — — — — — 右側のボタンホールをぬいます。
ぬいおわりの位置

第4ステップ — — — — — かんぬきと止めぬいをして自動的に止まります。

ぬい終了 — — — — — 別の場所にボタンホールをぬう場合には、押さえ上げをあげてください。
ピリオド

ぬっているステップが表示され、点滅します。
停止中は、上記ぬいステップ表示が、模様番号表示に戻ります。

【ぬい中にこんな表示が出た場合】




ボタンホール切替えレバーを引きさげないでボタンホールを0.5cmぬうと表示され、ミシンが止まります。ボタンホール切替えレバーをさげて、再スタートします。


【模様を選ぼうとしてこんな表示が出た場合】



ボタンホールの後に押さえ上げ、または、BH切替えレバーをさげたまま、他の模様を選んだ時に表示されます。
押さえ上げ、または、BH切替えレバーをあげてから、他の模様を選んでください。




かんぬきの内側にまち針をわたして、目ほどきでかがった糸を切らないように切りひらきます。



ぬいおわたたら BH 切替えレバーを止まるまでいっぱい押し上げて戻します。

ぬい目の巾、ぬい目の長さをかえるとき


【1】



【1】ぬい目の巾調節

表示切替 ボタンで「ぬい目の巾」を選択します。自動セットされている数値 5.0 が表示されます。ぬい目の巾をかえるには、「+」または「-」ボタンを押すと、巾の異なった (2.5 ~ 7.0) ボタンホールが選べます。

【2】



【2】ぬい目の長さ調節

表示切替 ボタンで「ぬい目の長さ」を選択します。自動セットされている数値 0.4 が表示されます。

ぬい目の長さをかえるには、「+」または「-」ボタンを押して 0.2 ~ 0.8 の範囲でかえてください。

マニュアル値を表示した場合は、ぬい中でもマニュアル表示され、ぬいが終了すると **16** 表示になります。

ボタンホール重ねぬい（ボリューム感のあるボタンホールができます。）

[ぬっていく順序]

表示窓

1度目のぬい終了

第5ステップ

第1、2ステップ

第3ステップ

第4ステップ

ぬい終了

1度目のボタンホールをぬいおわったら押さえ上げをさげ
たまま、スタート・ストップボタンを押すと、自動的に重
ねぬいをします。
（1度目のボタンホール手順は24～25ページをごらんください。）
ピリオドの点滅は、重ねぬいできる状態を示します。

— — — 第1ステップぬいははじめ位置まで下ぬいをします。

自動的に第1～第4ステップをぬいます。

— — — かんぬきと左側のボタンホールを重ねてぬいます。



— — — 右側のボタンホールを重ねてぬいます。

— — — かんぬきと止めぬいをして、自動的に止まります。

ボタンホール（ ）のぬい

[ぬっていく順序]



模様 表示窓

17  

ぬいはじめの位置

ぬい終わり



模様 表示窓

18  

ぬいはじめの位置

ぬい終わり

ぬい方はスクエアボタンホールと同じです。（24から26ページをごらんください。）


ぬい目の巾は、模様  が（2.5～5.5）模様  が（5.0～7.0）の間でかえられます。

ぬい目の長さは、（0.2～0.8）の間でかえられます。

ボタンホール () のぬい


[ぬっていく順序]

第1
ステップ





—— かんぬきと左側のボタンホールをぬいます。

第2
ステップ



—— かんぬきと右側のボタンホールをぬい、止めぬいをして自動的に止まります。


ぬい目の巾は、(2.5 ~ 7.0) の間でかえられます。

ぬい目の長さは、模様  が (0.5 ~ 1.0) 模様  が (1.0 ~ 2.5) の間でかえられます。

ボタンホール () のぬい


[ぬっていく順序]

第1
ステップ




—— 左側のボタンホールをぬいます。

第2
ステップ



—— かんぬきをぬいます。

第3
ステップ



—— かんぬきと右側のボタンホールをぬい、止めぬいをして自動的に止まります。

ぬい目の巾は、(2.5 ~ 7.0) の間でかえられます。

ぬい目の長さは、(0.7 ~ 1.2) の間でかえられます。

芯入リスクエアボタンホール

《ミシンのセット》


模様

表示窓

押さえ


糸調子

16




[オート]

R: オートマチック
ボタンホール押さえ



芯糸の輪を押えの後ろ側にあるつのに掛け、押さえの下から手前に平行になるように引き出し、前側の三つ又にはさみます。

スクエアボタンホールのぬい手順と同じようにぬいます。



左側の芯糸を引いて、たるみをなくし余分な糸を切ります。

穴のあけ方は、26 ページをごらんください。

ボタンつけ

《ミシンのセット》




【準備】

- (1) 送り歯をさげます。
- (2) ぬい目の巾をボタン穴の間かくに合わせ、調節します。

【ぬい】

はずみ車を手前にまわして、針が左にきたときボタンの左の穴におりるようにします。
ボタンの左右の穴が真横にくるようにして押さえ上げをさげます。



はずみ車を手前にまわして針が左右の穴におりることを確かめます。


スピードコントロールつまみを「ゆっくり」にセットします。

10 針くらいぬったらミシンを止めます。

ぬいはじめの上糸と下糸は、はさみで切り取ってください。

押さえ上げをあげて布を引き出し、上糸と下糸を 20 cm くらい残して切ります。ぬいおわりの下糸を引いて上糸を布の裏に引き出し、上糸と下糸を結びます。

ぬい終わったらドロップつまみを送り歯をあげる位置に戻しておきます。送り歯はミシンが回転すると自動的にあがります。




くけぬい(まつりぬい)


《ミシンのセット》



【布の折り方】



【ぬい方】




ガイドに折り山を合わせ、針が折り山からはずれないようにぬい目の巾キーで針落ち位置を調節してぬいます。

ぬい終わったら布をひろげます。

左側におりる針が必要以上にかかりすぎると、表にでるぬい目が大きくなりきれいに仕上がりにませんので注意してください。

【針落ち位置をかえたいとき】



表示切替

ボタンで「ぬい目の巾」を選択します。

自動セットされている数値0.6が表示されます。

表示0.6はガイドから針落ちが左にきたときの巾を示します。


模様#13、#14は、ぬい目の巾は変化せずガイドからの針落ちが変わります。

針が折り山にかからない場合「+」ボタンを押して針落ちを左に移動させます。


針が折り山にかかりすぎる場合「-」ボタンを押して針落ちを右に移動させます。

ダーニング（つくろいぬい）

《ミシンのセット》




ボタン受け台を一杯に引き出します。
上糸を押さえの穴から下に通し、横に引き出して下糸とそろえます。
ぬいはじめの位置に針をさし、押さえ上げをさげ自動的に止まるまでぬいます。
1回のぬいで、最大長さ約2cm、巾約0.7cmまでぬえます。
ぬい終わると、ピリオドが点滅します。
くり返し同じ長さのダーニングができます。
他の模様を選ぶときや、ダーニングの長さを変えたいときには、「-」または「+」ボタンを押して、ピリオドの点滅を消します。
布の向きをかえてくり返しぬいます。




【2cmより短い長さでぬう場合】

最初に必要な長さまでぬい、返しぬいボタンを押して、自動的に止まるまでぬいます。



【ダーニングの形の整え方】

ダーニングのぬいはじめ（左側）と、ぬい終わり（右側）の高さがそろわないときは、表示切りかえボタンで「ぬい目の長さ」を選び「-」または「+」ボタンで調節します。



- (A) 右側が低いとき d1 ~ d4 で左右の高さがそろいます。
- (B) 左側が低いとき d6 ~ d9 で左右の高さがそろいます。

かんぬき止めぬい

《ミシンのセット》

模様

表示窓

押さえ

糸調子

23



「オート」

F:サテン押さえ

ぬい目に力がかかって、ほつれやすい部分などに使うと、ぬい目がはっきりします。


1回のぬいで、オート値で長さ約 1.5cm が自動的にぬえます。

ぬい目の巾は (1.0 ~ 5.0)、ぬい目の長さは (1.0 ~ 2.5) の間でかえられます。

ぬい終わると、ピリオドが点滅します。


くり返し同じ長さのかんぬき止めぬいができます。

他の模様を選ぶときや、かんぬき止めの長さをかえたいときには、「-」または「+」ボタンを押して、ピリオドの点滅を消します。



【1.5 cmより短い長さでぬう場合】

1.5cmより短い長さでぬうときは、必要な長さまでぬい、返しぬいボタンを押すとその長さが決まります。




【模様位置ずれの整え方】

模様の位置がずれる場合には、実際にぬうときと同じ条件で試しぬいをしながら、送り調節ねじで調節してください。


(A) ぬいはじめの位置が残ってしまうとき
..... 送り調節ねじを「+」方向にまわします。

(B) 折り返し位置が残ってしまうとき
..... 送り調節ねじを「-」方向にまわします。



キルティング

《ミシンのセット》

模様
01


表示窓




押さえ



系調子

「オート」

A: 基本押さえ



キルター止めねじをゆるめて、キルターをとりつけ穴に入れ、ぬい目の間隔に合わせて、止めねじをしめます。


キルターは、前にぬったぬい目をたどるのに使います。

ピンタック

《ミシンのセット》

模様 02

表示窓




押さえ



糸調子

「オート」


G: くけぬい押さえ



布の折り山をガイドに合わせてぬいます。

ぬいおわたたら片返しにして、アイロンをかけ、整えます。


パッチワーク



布を中表に合わせ、地ぬいをしてぬいしろを割ります。

布の表から地ぬいの線を中心にしてぬいます。

止めぬいボタンを使った飾りぬい



模様 # 25を選び、ぬっている途中 (A) で「止めぬい」ボタンを押し、自動的に止まるまでぬいます。

模様 # 30を選びます。


ぬいの前 (B) に「止めぬい」ボタンを押します。


(ぬっている途中でもかまいません。)

模様 # 30を1つぬって、自動的に止まります。

模様 # 25を選び、手順1からくりかえします。

スーパー模様の形の整え方

スーパー模様は 05 07 10 11 12 23 28 29 30 のとき、
 です。



布の種類、厚さ、ぬいの速さなどによっては、模様の形がくずれる場合もあります。実際にぬうときと同じ条件で試しぬいをしながら、送り調節ねじで調節してください。

指示マークと指示線が一致する位置が、模様を正しくぬえる目安の位置です。


ファスナーつけ

《ミシンのセット》




ファスナー押さえを使用するときは、必ず直線模様01（針落ち中）を使用し、はずみ車を手でまわして、針が押さえに当たらないことを確認してください。

【ファスナー押さえのつけ方】



左側をぬうときは、押さえホルダーのみぞにピンを合わせて右側にセットします。
右側をぬうときは、左側にセットします。

【準備】例：左脇あきのぬい方




【ファスナーのあき寸法を確かめます。】

あき寸法はファスナー寸法に1cmプラスした寸法です。


【仮ぬいのしつけと地ぬいをします。】

布を中表に合わせて、あき止まりまで地ぬいをします。
あき部分は、ぬい目の長さ5.0でしつけぬいをします。
しつけは、ほどこきやすいように糸調子を「1」くらいにしてぬいます。


【ぬい】



ぬいしろをわり、下の布のぬいしろを0.3cm出して、アイロンで折り目をつけ、折り山をむしのきわにあてます。




押さえホルダーを押えの右側にセットして、むしのきわに押さえの端を当てて、あき止まりからぬいます。




ファスナーの端から5cm位手前でミシンを止め、針を布にさします。

押さえ上げをあげてスライダーを向こう側にずらし、押さえ上げをさげて残りの部分をぬいます。



ファスナーをとじ、スライダーを上にも倒し、上の布をファスナーの上にかぶせます。


かぶせた布と台布をしつけで止めます。



押さえホルダーをファスナー押えの左側にセットします。


上の布のあき止まりを返しぬいし、むしのきわに押さえの端を当ててぬいます。

ファスナーの上側を5cmくらい残したところとめ、針をさげ押さえ上げをあげて、【準備】の手順でぬったしつけ糸をほどきます。



スライダーを押さえの向こう側にずらし、押さえ上げをさげて残りの部分をぬいます。ぬい終わったら手順でぬったしつけ糸をほどきます。

ミシンの手入れ



手入れのときには、上下停針ボタンを押して針をあげてから、必ず電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。

手入れのときには、説明されている箇所以外は分解しないでください。

このミシンは、注油の必要がありません。

使用後は、ゆきとどいた手入れをして、ミシンをいつも調子よくお使いください。


かまの分解

針と押さえをはずします。

しめねじをはずし、針板をはずします。

ボビンを取り出し、内がまの手前を上引きながらはずします。

内がまを、ブラシで掃除し布切れで軽くふきます。




かまと送り歯の掃除

送り歯のごみを、ブラシで手前に落とし、さらに外がまを掃除します。

外がまの中央部を布切れで軽くふきます。

ブラシで掃除しにくい乾いた糸くずやほこりは、電気掃除機などで吸い取ってください。



かまの組みつけ

内がまをさしこみます。

内がまの凸部を回転止めの左側におさめます。

ボビンを入れ、2箇所の針板ガイドピンに針板ガイドの穴を合わせて、針板を取り付けます。

しめねじをしめます。


手入れが終わったら、忘れずに針と押さえをつけてください。

ランプのとりかえ方



ランプをとりかえるときには、必ず電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。

ランプは冷えてからはずしてください。



《はずし方》

面板を開きます。

ランプをそっと引き抜きます。

《つけ方》

ランプをソケットの穴に合わせながら、差し込みます。

面板をしめます。

ランプの購入は、販売店へお問い合わせください。
ランプ品番は、000026002 (12V、5W)です。
定格の異なるランプは、とりつけないでください。

こんな表示が出た場合

警告音とともに下記の表示があった場合、1.5 秒間表示されます。下記の対処方法にしたがってください。

表 示	対 処 方 法
	<ol style="list-style-type: none"> フットコントローラーを接続した状態で、スタート・ストップボタンを押した場合に表示されます。 スタート・ストップボタンを使用する場合には、フットコントローラーの接続をはずしてください。 ぬい中にフットコントローラーのプラグをさしこんだり、はずしたりした場合にも表示され、ミシンモータが停止します。 プラグの抜き差しは、電源を切ってから行ってください。
	<p>安全装置の作動により、ミシンモータが15秒間緊急停止しているときにボタンを押すと表示されます。しばらくおまちください。</p> <p>糸がらみ等があった場合には、電源を切り、不要な糸を取り除いてください。</p>
	<p>ボタンホール切替えレバーをさげないでボタンホールを0.5cmぬうと、表示されます。ボタンホール切替えレバーを引き上げて、再スタートします。</p>
	<p>ボタンホールをぬった後に、押さえ上げをさげたまま、他の模様を選択しようとした場合に表示されます。</p> <p>押さえ上げをあげ、ボタンホール押さえをはずしてから模様を選んでください。</p> <p>安全の為、ボタンホール押さえのまま、他の模様をぬわないでください。</p>
	<p>糸巻き軸を下糸巻き位置にセットしたときに()、表示されます。</p> <p>糸巻き軸をもとの位置に戻すまで、表示されます。</p>
	<p>押さえ上げをあげたまま、スタート・ストップボタンを押したときに表示されます。押さえ上げをさげてからスタート・ストップボタンを押してください。</p>
 等	<p>電源投入時に表示された場合、ミシンが故障しています。</p> <p>お買上げ店へご連絡ください。</p>

ブザー音の種類

ブザー音	内 容
ビッ	正しい操作をした場合の受付音です。
ビビビッ	不正な操作をした場合の禁止音です。
ビビビー	ボタンホールぬい完了等の終了音です。
ビー	ミシン異常時の警告音です。

ミシンの調子が悪いときの直し方

調子が悪い場合	その原因	直し方
上糸が切れる。	1. 上糸の掛け方がまちがっていたり、糸が必要以外のところからみついている。または、糸調子皿から上糸がはずれている。 2. 上糸調子が強すぎる。 3. 針がまちがっていたり、針先がつぶれている。 4. 針のつけ方がまちがっている。 5. ぬいはじめに、上糸・下糸を押さえの下にそろえて引いていない。 6. ぬいおわたとき、布を手前に引いている。 7. 針にくらべて糸が太すぎるか、細すぎる。	10 ページ参照 16 ページ参照 19 ページ参照 19 ページ参照 13 ページ参照 13 ページ参照 19 ページ参照
下糸が切れる。	1. 下糸の通し方が、まちがっている。 2. 内がまの中に、ごみがたまっている。 3. ボビンにきずがあり、回転がなめらかでない。 4. 下糸がゆるく巻かれている。	8、9 ページ参照 40ページ参照 ボビンを交換する。 巻く速度をはやくする。
針がおれる。	1. 針のつけ方がまちがっているか、針がまちがっている。 2. 針止めねじのしめつけが、ゆるんでいる。 3. ぬいおわたとき、布を手前に引いている。 4. 布にくらべて針が細すぎる。 5. 模様にあった押さえを使用していない。	19 ページ参照 19 ページ参照 13 ページ参照 19 ページ参照 押さえを交換する。
ぬい目がとぶ。	1. 針のつけ方がまちがっているか、針がまちがっている。 2. 布に対して、針と糸が合っていない。 3. 伸縮性のある布や目とびのしやすい布地などのとき、ジャンメブルー針（市販 S P 針）を使っていない。 4. 上糸の掛け方がまちがっている。 5. 品質の悪い針を使用している。	19 ページ参照 19 ページ参照 19 ページ参照 10 ページ参照 針を交換する。
ぬい目がしわになる。	1. 上糸調子が合っていない。 2. 上糸下糸の掛け方がまちがっていたり、糸が必要以外の部分からみついている。 3. 布にくらべて針が太すぎる 4. 布にくらべてぬい目があらずすぎる。 *特にうすい布をぬうときは、下側に紙をあててぬってください。	16 ページ参照 8、9、10ページ参照 19 ページ参照 ぬい目を細かくする。
布送りがうまくいかない。	1. 送り歯に糸くずがたまっている。 2. ぬい目が細かすぎる。 3. 送り歯があがっていない。	40 ページ参照 ぬい目をあらくする。 17 ページ参照
ぬい目に輪ができる。	1. 上糸調子が弱すぎる。 2. 糸にくらべて針が太すぎるか、細すぎる。	16 ページ参照 19 ページ参照
ボタンホールがうまくいかない。	1. 布に対して、ぬい目の長さが合っていない。 2. 伸縮性のある布のとき、伸びない芯地を使っていない。	26ページ参照 芯地を貼る。
ミシンがまわらない。	1. コンセントに、プラグがきちんとさしこまれていないか、つなぎ方がまちがっている。 2. かまに、糸やごみがたまっている。 3. 糸巻軸が、下糸を巻いたあと、元に戻っていない。 （糸巻状態になっている） 4. コントローラーを接続したままでスタート・ストップボタンを押している。	5 ページ参照 40ページ参照 8ページ参照 5 ページ参照
音が高い。	1. かまの部分に、糸くずが巻きこまれている。 2. 送り歯に、ごみがたまっている。	40ページ参照 40ページ参照

静かな部屋で使うと、「ウーン」という小さな音がする場合があります。内部の制御モータから発生しているもので、ぬい作業上はとくに問題はありません。

長時間使うと、表示窓と選択ボタンの部分の温度が少し高くなります。内部の制御部の発熱によるもので、ぬい作業上はとくに問題はありません。

♥ MEMO ♥

修理サービスのご案内

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は内容をお確かめの上、大切に保管してください。
- 無料修理保証期間内（お買い上げ日より１年間です）およびそれ以降の修理につきましても、お買い上げの販売店が承りますのでお申しつけください。

修理用部品の保有期間

- 当社は動力伝達部品、および縫製機能部品を原則として製造打ち切り後８年間を基準として保有し、必要に応じて販売店に供給できる体制を整えています。

無料修理保証期間経過後の修理サービス

- 使用説明書に従って、正しいご使用とお手入れがなされていれば、無料修理保証期間を経過した後でも、修理用部品の保有期間内はお買い上げの販売店が有料で修理サービスをします。
ただし、次のような場合は修理できないときがあります。
 - １）保存上の不備または誤使用により不調、故障または損傷したとき。
 - ２）浸水、冠水、火災等、天災、地変により不調、故障または損傷したとき。
 - ３）お買い上げ後の移動または輸送によって不調、故障または損傷したとき。
 - ４）お買い上げ店または当社の指定した販売店以外で修理、分解、または改造したために不調、故障または損傷したとき。
 - ５）職業用等過度なご使用により不調、故障、または損傷したとき。
- 長期間にわたってご使用された場合の精度の劣化は、修理によっても元通りにならないことがあります。
- 有料修理サービスの場合の費用は必要部品代、交通費、およびお買い上げ店が別に定める技術料の合計になります。

お客様の相談窓口

修理サービスについてのお問い合わせやご不審のある場合は
下記にお申しつけください。

蛇の目ミシン工業株式会社

住 所 〒193-0941 東京都八王子市狭間町1463 番地
電 話 お客様相談室 0120 - 026 - 557（フリーダイヤル）
042 - 661 - 2600
受 付 平日 9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除く）
ホームページ <http://www.janome.co.jp>
メールでのお問い合わせ customer@gm.janome.co.jp

	仕 様
使用電圧	100V 50/60Hz
消費電力	50W/ ランプ5W
外形寸法	幅39cmX奥行18cmX高さ28cm
質 量	8.3kg（本体）
使用針	家庭用 HA X 1
縫 速 度	毎分700針 フットコントローラー使用時（毎分820針）

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので
ご了承ください。

